

錦店 避難経路図

EVACUATION PLAN

6F



非常階段は2か所あります。(図①,②)

火災・地震などの非常時は、矢印に従って最寄りの非常口から避難してください。避難の際はエレベーターを使用せず、階段をご利用ください。

● 消火器
Fire extinguisher